

# Nastavení čtečky Honeywell Voyager 1202g

Pokud došlo k výměně čtečky čárového kódu, je třeba ji nastavit pomocí dvou kódů.

Postup:

- 1) Tento návod si vytiskněte.
- 2) Zapojte čtečku do USB zástrčky a vyčkejte až pípne.
- 3) Načtěte kód **USB Serial Emulation**. Čtečka opět zapípá.



PAP130.

**USB Serial Emulation for  
Windows XP, Windows Server  
2003, and later**

- 4) Vypněte POHODU a odhlaste se ze vzdálené plochy. Opět se přihlaste na sever, zapněte POHODU a po otevření Kasy zkuste načíst čárový kód zboží.

Pokud je zboží vloženo do dokladu, máte úspěšně nastaveno.

## Instalace ovladače pro virtual COM RS232

1. Odpojte čtečku od počítače
2. Stáhnete ovladače z [www.anowest.com/ODB/ANOWEST/honeywell\\_5145.zip](http://www.anowest.com/ODB/ANOWEST/honeywell_5145.zip)
3. rozbalte na ploše svého PC a rozkliknete,
4. najdete soubor s názvem **Setup**,
5. pravým tlačítkem myši klikněte na soubor **Setup** a zvolte *Spustit jako správce*
6. po dokončení instalace znovu připojte čtečku, vyhledejte, jaké číslo COM portu bylo čtečce přiděleno.